



Nav+

Il menù assistenza

NOTA: Il menù assistenza è per il personale FIAT. Si declina ogni responsabilità contro danni o problemi derivanti dall'esecuzione di tali istruzioni.

Come accedere al Menù (1)



- Accendere il Nav+ ed attendere che sia tutto in funzione (non vi è problema a lasciare la Sim)
- Premere il tasto SetUp del Nav

Come accedere al Menù (2)



- Premere una sola volta uno dei tre tasti CONNECT

Come accedere al Menù (3)



- Premere tre volte di seguito uno dei tre tasti CONNECT e poi (sempre di seguito) il tasto ENTER

Come accedere al Menù (4)



- Compare il pulsante "Assistenza"
- Selezionare "Assistenza" e premere ENTER

Composizione del Menù Assistenza (1)



- Il menù è formato da diverse pagine percorribili illuminando il pulsante "Menu Successivo" e premendo ENTER
- Ogni pagina ha dei bottoni sul fondo ed una serie di "semafori" che riportano lo stato e/o la presenza delle parti di cui il Nav è composto e l'auto dotata (es. Amplificatore, Antifurto, Versione GSM, Versione Nav, ecc)
- **ATTENZIONE** che l'attività di alcune voci (attivo/disattivo) dipendono se il quadro è o meno acceso (Bus CAN)

Composizione del Menù Assistenza (2)



- La prima voce in basso a sx è il Test dei diffusori
- Selezionandolo e premendo ENTER si avvia il test che consiste in una onda sinusoidale (un fischio) a medio livello.
- Comparirà una finestra che invita a pigiare ENTER per cambiare la cassa che si vuole testare
- Dopo aver "girato" tutte le 6 casse standard (woofer e tweeter sono contati a se) il test si interrompe e si ritorna alla schermata principale del menù assistenza

Composizione del Menù Assistenza (3)



- Il pulsante "Blocco Olanda" non è certo a cosa serve.
- Si presume serva a bloccare alcune funzioni del Nav+ ad auto in movimento
- **ATTENZIONE:** non toccare se non si è certi di cosa si sta facendo

Contenuto delle schermate (1)



- La prima schermata riporta i dati principali sullo stato di salute delle "periferiche del Nav+"

Contenuto delle schermate (2)



- La seconda schermata riporta una prima parte delle versioni HardWare e SoftWare dei componenti il Nav+

Contenuto delle schermate (3)



- La terza schermata riporta la seconda parte delle versioni HardWare e SoftWare dei componenti il Nav+